RELATÓRIO II DE FÍSICA II



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FÍSICA

FÍSICA II - EXPERIMENTAL

PROFESSOR: NILSON ANTUNES DE OLIVEIRA ALUNO: MURILO DE JESUS SANTOS SILVA

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PRÁTICA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES LEI DE OHM


BANCADA: 4

<u>Sumário</u>

- 1- Objetivos da experiência Pág. 3
- 2- Introdução teórica Pág. 3
- 3- Material utilizado Pág. 5
- 4- Procedimentos Experimentais Pág 5
- 5- Dados Experimentais Pág. 6
- 6- Cálculos e Gráficos Pág. 7
- 7- Conclusão Pág. 7
- 8- Referências Bibliográficas Pág. 8

Objetivos da experiência

O procedimento experimental tem como objetivo ler o valor de cada resistor através de um amperímetro e um voltímetro; medir as resistências equivalentes de duas medidas e verificar a Lei de Ohm para essas medidas.



Introdução teórica

Em Resistores e Lei de Ohm analisamos as relações entre a diferença de potencial em um resistor e a corrente elétrica que flui por este, assim como as relações entre a potência, a diferença de potencial (ddp) e a resistência do material.

Normalmente, circuitos elétricos apresentam vários resistores conectados entre si através de uma rede, chamada de associação de resistores. A associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é suficiente. Qualquer associação de resistores será representado pelo Resistor Equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados.

Em qualquer associação de resistores, denomina-se resistor equivalente o resistor que faria o mesmo papal que a associação. Entende-se como resistência da associação a resistência do resistor equivalente. Essa associação de resistores pode ocorrer:

* Em série: Vários resistores estão associados em série quando estão ligados um em seguida do outro, sem que existam bifurcações nos fios. A intensidade de corrente i que flui pelos resistores é a mesma, pois não são criados nem destruídos portadores de carga elétrica no condutor. (Figura 1)




Figura 1: Associação de resistores em série

* Em paralelo: Vários resistores estão associados em paralelo quando estão ligados pelos mesmos pontos, de modo a ficarem submetidos a mesma ddp. A intensidade de corrente i do circuito principal divide-se entre os ramos dos resistores. Pelo conceito de conservação de carga elétrica, podemos afirmar que a corrente que entra em uma bifurcação de fios (nós) tem a mesma intensidade das correntes que saem do mesmo (Figura 2)




Figura 2: Associação de resistores em paralelo

* Curto-circuito: Se, num circuito elétrico, os terminais de um resistor forem ligados por um fio condutor de resistência elétrica desprezível, a ddp nos terminais desse resistor torna-se nula. Nesse caso, dizemos que o resistor em questão está em curto-circuito, não sendo atravessado por corrente elétrica (Figura 3).




Figura 3: Curto-circuito

Material Utilizado

- * Fonte CC 2 20 V
- * Cabos com pino banana
- * Voltímetro
- * Resistores com 400 Ω e 470 Ω
- * Amperímetro

Procedimento Experimental

- 1- Utilizou-se uma fonte de tensão contínua;
- 2- Montou-se um circuito diretamente ao amperímetro e um resistor ligados a uma fonte de tensão;
- 3- Depois, com um um multímetro, mediram-se as correntes elétricas e com um amperímetro as voltagens do resistor para cada voltagem diferente da fonte de alimentação;
- 4- Com os valores encontrados no experimento, anotaram-se numa tabela os seus valores.


A figura abaixo ilustra como foi realizado o experimento:



Dados experimentais


 $R1 = 400 \Omega$

| Valor/Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ΔV | 2,2V | 5V | 8V | 11V | 13,3V | 16V | 19V | 21,5V | 24,9V | 27,3V |
| I | 4ma | 11,9ma | 19,2mA | 26,9mA | 32mA | 37,6mA | 46,1mA | 50,2ma | 58,3mA | 62mA |



 $R2 = 470 \Omega$

| Valor/Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ΔV | 2,5V | 5,2V | 8,1V | 11,1v | 13,9٧ | 16,8V | 19,9V | 22,7V | 25,6V | 27,6V |
| I | 4ma | 10,9ma | 17mA | 23,1mA | 28,2mA | 34,9mA | 40,1mA | 45,8mA | 51,3mA | 56,2mA |



Cálculos

* RESISTÊNCIA ELÉTRICA EXPERIMENTAL:

$$Rexp = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

Rexp - Resistência elétrica experimental.

ΔV - Variação de potencial em Volts.

 Δi – Variação da corrente elética em mA.

Circuito 1

$$Rexp = \frac{27,3-2,2}{62,0-4,0} = 432,75862 \Omega$$

Circuito 2

$$Rexp = \frac{27,6-2,5}{56,2-4,0} = 480,84291 \Omega$$

Conclusão

Após realizado o experimento e analisando os dados, pode-se concluir que não há correlação entre o valor das resistências dos resistores. Isso mostra que mesmo em circuitos diferentes, as resistências são independentes.

Como as medições feitas com o multímetro e amperímetro foram apenas realizadas com medidores analógicos, não pode-se afirmar que os valores obtidos sejam exatamente os corretos, pois não houve uma comparação com a medição digital. Porém, mesmo com esses valores, foi possível perceber que houve uma compatibilidade entre todos os valores estimulados pois se interceptam em seus intervalos. Assim, percebese que as medidas de voltagem e corrente elétrica possuem uma grande correlação entre elas. Além disso, os resistores apresentaram uma reta média, sendo a tangência o valor da resistência, confirmando a 1ª Lei de Ohm, que determina o valor das resistências em determinados pontos onde haja tensão e corrente.

Referências Bibliográficas

- * http://www.infoescola.com/fisica/associacao-de-resistores/
- * http://educacao.globo.com/fisica/assunto/eletromagnetismo/associacao-de-resistores.html
- * http://fisica3.if.ufrj.br
- * Halliday Volume 3 8ª Edição