RELATÓRIO IV DE FÍSICA II



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FÍSICA

FÍSICA II - EXPERIMENTAL

PROFESSOR: NILSON ANTUNES DE OLIVEIRA ALUNO: MURILO DE JESUS SANTOS SILVA

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PRÁTICA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM PARELELO - LEI DE KIRCHHOFF


BANCADA: 4

<u>Sumário</u>

- 1- Objetivos da experiência Pág. 3
- 2- Introdução teórica Pág. 3
- 3- Material utilizado Pág. 4
- 4- Procedimentos Experimentais Pág 4
- 5- Dados Experimentais Pág. 5
- 6- Gráfico Pág. 6
- 7- Cálculos Pág. 6
- 8- Conclusão Pág. 7
- 9- Referências Bibliográficas Pág. 7

Objetivos da experiência

O procedimento experimental tem como objetivo analisar os circuitos elétricos verificando a validade das Leis de Kirchhoff e a conservação de energia, com o auxílio de um amperímetro e voltímetro, verificando em cada nó se a soma algébrica das correntes que chegam e saem é nula, além de verificar se a soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha é nula.



Introdução teórica

As Leis de Kirchhoff são empregadas em circuitos elétricos mais complexos, como por exemplo circuitos com mais de uma fonte de resistores estando em série ou em paralelo.

Nós: São pontos em um circuito elétrico nos quais as correntes se dividem ou se juntam;

Malha: É um percurso fechado qualquer, em um circuito.

* Primeira lei de Kirchhoff: Em qualquer nó, a soma das correntes que chegam (que apontam para dentro do nó) é igual à soma das correntes que saem(que apontam para fora do nó). É consequência da conservação da carga total existente em um circuito. Também conhecida como lei dos nós.

$$\sum_{n} i_n = 0$$

* Segunda lei de Kirchhoff: A soma algébrica das forças eletromotrizes em qualquer malha é igual a soma algébrica das quedas de potencial ou dos produtos iR contidos na malha. Também conhecida como lei das malhas.

$$\sum_{k} \mathcal{E}_{k} = \sum_{n} R_{n} i_{n}$$

Características do circuito em série:

- 1- Fornece apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica;
- 2- A intensidade da corrente é a mesma ao longo de todo circuito em série;
- 3- O funcionamento de qualquer um dos consumidores depende do funcionamento dos consumidores restantes.

Material Utilizado

- * Fonte CC 2 20 V
- * Cabos com pino banana
- * Protoboard
- * Voltímetro
- * Resistores com 150 Ω e 350 Ω
- * Amperimetro


Procedimento Experimental

Montou-se o circuito. Após a montagem, alimentou-se o circuito com uma tensão de 8V e mediu-se as quedas de tensão nos resistores do circuito com auxílio de um voltímetro. Para efetuar-se a leitura das quedas de tensão com o dado voltímetro, o mesmo teve que ser ligado em paralelo ao resistor em que se aferiam os valores.


Primeiramente, foram examinados os valores do ΔV e do I com a resistência tendo valor de , como ilustra a figura 2

 $\begin{array}{c|c}
\hline
\mathbf{i} \\
\hline
\mathbf{R}_1 = 150\Omega
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
\mathbf{R}_2 = 350\Omega
\end{array}$

Após isso, foram examinados os valores do **ΔV** e do **I** com a resistência tendo valor de , como ilustrado na Figura 3



Após isso, foram alteradas as posições de alguns cabos para analisar o valor da resistência em parelelo de R1 e R2, e se analisaram os valores de ΔV e I, como ilustra a Figura 4



Dados experimentais

 $R1 = 150\Omega$

Posição	ΔV	I	R1
1	2	6	333,33333
2	5	11	454,54545
3	8	17	470,58824
4	10	22	454,54545
5	13	28	464,28571
6	16	33	484,84848
7	18	37	486,48649

 $R2 = 350\Omega$


Posição	ΔV	I	R2
1	1,5	6	250
2	5	9	555,55556
3	7	20	350
4	10	28	357,14286
5	13	35	371,42857
6	15		365,85366
7	18	49	367,34694

 $R(1) = 500\Omega$ medido no experimento

Posição	ΔV	I	R(1)
1	2	12	166,66667
2	5	23	217,3913
3	8	37	216,21622
4	10	50	200
5	13	63	206,34921

$$R(2) = 1/R1 + 1/R2$$

R(2) 142,85714 250 200,71685 200 206,34921



* RESISTÊNCIA ELÉTRICA:

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

R – Resistência elétrica em Ω .

ΔV - Variação de potencial em Volts.

 Δi – Variação da corrente elética em mA.

$$R1 = \frac{18 - 2}{37 * 10^{(-3)} - 6 * 10^{(-3)}} = 516,1290 \,\Omega$$

$$R2 = \frac{18 - 1.5}{49 * 10^{(-3)} - 6 * 10^{(-3)}} = 401,4390 \Omega$$

$$R(1) = \frac{13 - 2}{63 * 10^{(-3)} - 12 * 10^{(-3)}} = 215,6862 \Omega$$

$$1/R(2)=1/R1+1/R2 \Rightarrow 1/R(2)=1/516,1290+1/401,4390 \Rightarrow 1/R(2)=1/516,1290+1/401,4390 \Rightarrow R(2)=225,8081\Omega$$

* ERRO RELATIVO:

%Erro=
$$\frac{R(2)-R(1)}{R(2)}*100$$
 %Erro= $\frac{225,8081-215,6862}{225,8081}*100=4,4825$ %

Conclusão

Com base nos dados coletados pôde-se perceber que os valores de R(1) e R(2) são simétricos, com erro relativo de 4,4825%. Isso pôde ser analisado tanto através das medições de R1 e R2 separadamente e em paralelo e ilustrado no gráfico.

Analisando-se as correntes $\Delta V1$ e $\Delta V2$ obtidas nas medições do experimento, observou-se que a soma algébrica destas também era praticamente nula, obedecendo assim a 2^a Lei de Kirchoff, que diz que a soma algébrica da diferença de potencial em um circuito fechado é nula.

Referências Bibliográficas

- * http://www.infoescola.com/eletricidade/leis-de-kirchhoff/
- * http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/regras-kirchhoff.htm
- * https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Kirchhoff
- * https://www.todamateria.com.br/corrente-eletrica/
- * Halliday Volume 3 8º Edição