## CAPÍTULO 2 CAMPOS ELÉTRICOS

Neste capítulo abordaremos os seguintes assuntos:

O Campo Elétrico
Cálculo do Campo Elétrico
Linhas de Força
Lei de Gauss
Aplicações da Lei de Gauss

#### CAMPO ELÉTRICO

A CARGA  $q_1$  CRIA UMA PERTURBAÇÃO NAS PROPRIEDADES DAS SUAS VIZINHANÇAS, CHAMADA DE CAMPO ELÉTRICO  $\vec{E}$ , E ESTE CAMPO EXERCE UMA FORÇA ELÉTRICA SOBRE  $q_2$ .



 $CARGA \ q_1 \rightarrow GERA \ CAMPO \ ELÉTRICO \ \vec{E} \ \rightarrow \ \vec{E} \ EXERCE \ \vec{F} \ SOBRE \ q_2$ 

#### Definição de Campo Elétrico

$$|\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o}|$$
 unidades no SI: N/C

$$\begin{array}{c|c}
 & r & \longrightarrow \\
 & & q_1 & q_2 & \longrightarrow \\
 & \overrightarrow{F} & & F
\end{array}$$


$$F = \frac{k q_1 q_2}{r^2}$$
 Força elétrica entre as duas cargas  $q_1$  e  $q_2$ 

$$E_1 = \frac{F}{q_2} = \frac{k \ q_1}{r^2}$$
 Campo gerado pela carga  $q_1$  à uma distância r


$$E_2 = \frac{F}{q_1} = \frac{k \ q_2}{r^2}$$
 Campo gerado pela carga  $q_2$  à uma distância r


#### LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO

- 1. Em qualquer ponto, a orientação de uma linha de campo retilínea ou a orientação da tangente a uma linha de campo não-retilínea é a orientação do campo elétrico E nesse ponto;
- 2. As linhas de campo são desenhadas de forma que o número de linhas por unidade de área, medido em um plano perpendicular às linhas, é proporcional ao módulo do vetor campo elétrico.
- 3. As linhas de campo divergem da carga positiva e convergem para a carga negativa.




## Linhas de força de cargas puntiformes isoladas






Linhas de um dipolo elétrico



placa infinita carregada

#### CAMPO ELETRICO GERADO POR UMA CARGA PONTUAL

Considere a carga positiva q mostrada na figura. No ponto P, a uma distância r da carga q, colocamos uma carga de prova  $q_o$ . A força exercida sobre  $q_o$  pela carga q é igual a:




$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{|q||q_o|}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q_o} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{|q||q_o|}{q_o r^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{|q|}{r^2}$$

A magnitude de  $\vec{E}$  é um número positivo e a direção de  $\vec{E}$  aponta radialmente para longe da carga, como na figura. Se a carga for negativa, a magnitude de  $\vec{E}$  permanece a mesma, mas a direção de  $\vec{E}$  aponta radialmente para a carga.

## CAMPO ELÉTRICO PRODUZIDO POR UMA LINHA DE CARGAS




Na figura vemos uma distribuição uniforme de cargas positivas em um anel de raio R. Dividimos o anel em elementos de carga  $dq = \lambda ds$  colocadas sobre elementos ds.

Cada elemento de carga produz um campo elétrico dE no ponto P, cujo módulo é dado por:

$$dE = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\lambda ds}{r^2}$$

Da figura vemos que:  $r^2 = z^2 + R^2$ 

$$dE = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\lambda ds}{(z^2 + R^2)}$$



As componentes de dE paralelas ao eixo z tem mesmo módulo e mesmo sentido.

As componentes perpendiculares tem módulos iguais e sentidos opostos.

Sendo:

$$\cos\theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

A componente do campo será:

$$dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{z\lambda}{(z^2 + R^2)^{3/2}} ds$$

E o campo elétrico resultante no ponto P será obtido:

$$E = \int dE \cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{z\lambda}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} ds$$

A integração resulta em:

$$E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{z\lambda (2\pi R)}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

Porém:

$$q = \lambda (2 \pi R)$$

$$E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$
 ANEL CARREGADO

Para grandes distâncias (z >>R): E o anel se comporta como uma carga pontual.

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{z^2}$$


## LEI DE GAUSS


## A Lei de Gauss pode ser formulada como:

$$\varepsilon_{o}\Phi = q_{\mathit{env}}$$

O fluxo de  $\vec{E}$  através de qualquer superfície fechada é proporcional à carga líquida  $q_{env}$  envolvida pela superfície.

$$\varepsilon_o \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{env}$$





A Lei de Gauss é válida para superfícies fechadas. Usualmente uma superfície particular simplifica o problema da determinação do campo elétrico.

Quando calculamos a carga líquida dentro de uma superfície fechada levamos em conta o sinal algébrico (+ ou -) de cada carga.

Quando aplicamos a Lei de Gauss em uma superfície fechada, desprezamos as cargas no exterior da superfície, não importando o seu valor.

11

Exemplo: Superfície  $S_1: \varepsilon_o \Phi_1 = +q$  Superfície  $S_3: \varepsilon_o \Phi_3 = 0$ 

Superfície  $S_2$ :  $\varepsilon_0 \Phi_2 = -q$  Superfície  $S_4$ :  $\varepsilon_0 \Phi_4 = -q + q = 0$ 


As superfícies S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> e S<sub>4</sub> são chamadas de "Superfícies Gaussianas"

#### CONDUTOR CARREGADO

Se um excesso de carga é introduzido em um condutor, este excesso de carga se concentrará na superfície externa do condutor. O interior do condutor permanecerá eletricamente neutro.

O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é igual a zero.

Não existem cargas no interior do condutor em equilíbrio eletrostático. Todas as cargas estão localizadas na superfície externa do condutor.



esférica

#### LEI DE GAUSS E LEI DE COULOMB

As Leis de Gauss e de Coulomb são duas formas diferentes de se descrever a relação entre carga elétrica e campo elétrico no caso estático.

Podemos derivar a lei de Coulomb da Lei de Gauss, como será mostrado a seguir.

Considere a carga pontual q. Podemos usar a Lei de Gauss para determinar o campo elétrico E gerado em um ponto P a uma distância r da carga q. Escolhemos uma superfície gaussiana esférica, de raio r com centro em q.

Dividimos a superfície gaussiana em elementos de área dA. O fluxo elétrico para cada elemento é

$$d\Phi = EdA \cos 0 = E dA$$

O fluxo total é: 
$$\Phi = \int E dA \cos \theta = E \int dA = E (4\pi r^2)$$

Da Lei de Gauss temos: 
$$\varepsilon_0 \Phi = q_{env} = q \rightarrow \varepsilon_0 E (4\pi r^2) = q \rightarrow E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Que é o mesmo valor obtido no capítulo 22 usando a Lei de Coulomb.

### Campo elétrico externo a um condutor carregado

Na figura mostramos uma superfície gaussiana cilíndrica posicionada na superfície de um condutor carregado, em equilíbrio eletrostático. A superfície está dividida em três seções:  $S_1$ ,  $S_2$  e  $S_3$ . O fluxo total através da gaussinana é dado por:  $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$ .

$$\Phi_1 = EA\cos 0 = EA.$$


$$\Phi_1 = EA \cos 0 = EA$$
.  $\Phi_2 = EA' \cos 90^\circ = 0$   $\Phi_3 = 0$ 

$$\Phi_3 = 0$$

$$\Phi = EA = \frac{q_{env}}{\varepsilon}$$


O fluxo total é: 
$$\Phi = EA = \frac{q_{env}}{\varepsilon_o}$$
 De onde:  $E = \frac{q_{env}}{A} \frac{1}{\varepsilon_o}$ 

A razão  $\sigma = \frac{q_{env}}{4}$  é a densidade superficial de carga. Então:



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o}$$

## Aplicando a Lei de Gauss: Simetria Esférica



Vista de perfil de uma casca esférica fina, uniformemente carregada, com carga total q. As superfícies  $S_1$  e  $S_2$  são gaussianas.  $S_2$  envolve a casca e  $S_1$  envolve uma cavidade vazia dentro da casca.

Campo dentro da casca:

Seja a superfície gaussiana S<sub>1</sub> com raio r < R concêntrica à casca carregada.

O fluxo elétrico através de S<sub>1</sub> é dado por:

 $\Phi = 4\pi r^2 E_i = \frac{q_{\textit{env}}}{\varepsilon_o} = 0$ 

Então:

 $E_i = 0$ 


Campo fora da casca: Consideremos a superfície gaussiana  $S_2$ , que é uma esfera de raio  $r \geqslant R$  concêntrica à casca carregada. O fluxo elétrico através de  $S_2$  é dado por:

$$\Phi = 4\pi r^2 E_o = \frac{q_{env}}{\varepsilon_o} = \frac{q}{\varepsilon_o}$$

Então:

$$E_{\circ} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\circ}r^2}$$

# Campo elétrico gerado por uma esfera de raio R e carga q uniformemente carregada



Em regiões externas à esfera:

Considere uma superfície Gaussiana  $S_1$  que é uma esfera com raio r > R concêntrica à esfera carregada.


O fluxo elétrico através desta Gaussiana é dado por:

$$\Phi = 4\pi r^2 E_o = q_{env}/\varepsilon_o = q/\varepsilon_o$$

#### Então:

Campo elétrico gerado por um volume esférico de cargas em pontos externos à esfera.

$$E_o = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o r^2}$$



#### No interior da esfera

Considere uma superfície Gaussiana  $S_2$ , que é uma esfera de raio r < Re cujo centro coincide com o centro do volume esférico de carga. O fluxo de campo elétrico através da Gaussiana é dado por:

$$\Phi = 4\pi r^2 E_i = \frac{q_{env}}{\varepsilon_o}$$

Sendo a densidade volumétrica de carga constante, teremos:

$$q_{env} = q \frac{r^3}{R^3}$$

A Lei de Gauss fica:

$$4\pi r^2 E_i = \frac{r^3}{R^3} \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Então:

$$E_i = \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_o R^3}\right) r$$

 $\left| \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\circ}R^{3}} \right| r$  Campo elétrico no interior da esfera

Gráfico do campo elétrico no interior de uma esfera maciça em função da distância radial do centro a um ponto considerado

